


Manual HP 01

1 Instalação


1.1 Instalação do suporte

A. Insira os encaixes do suporte, na lateral do IP Phone, conforme imagem abaixo:




A

B. Pressione as duas pontas, conforme o sentido da seta, até a fixação total, na base do aparelho.




B

C. Após a fixação do suporte, conecte os cabos e fios conforme imagem abaixo:




C

D. Para desmontar o suporte: basta empurrar e puxar, conforme a posição da seta. Quando as partes se soltarem da base, o suporte estará disponível.




D

1.2 Teclas



1.3 Conexão

Esquema de comunicação:



1.4 Verificar IP

O IP Phone utiliza o DHCP por padrão, para verificar o IP conectado basta pressionar caso esteja conectado na internet.

1.5 Usuário e Senha

Para acessar a interface WEB, verifique o IP no IP Phone, através da tecla “Enter” do aparelho, introduza o IP em seu navegador WEB irá aparecer a tela de “Login” e “Senha” insira as informações, conforme imagem abaixo:

Username	Password	Description
admin	admin	For Administrators
user	user	For General Users

2 Configuração rápida

Depois de realizar o login, através do navegador, você estará habilitado a setar a configuração rápida via WEB:


Básico → Assistente

O usuário poderá setar configurações de rede e contas, conforme abaixo:


1. Rede → Porta LAN
2. Conta → SIP

2.1 Configuração de rede


Existem três opções de conexão:




1. Caso escolha a opção DHCP, o telefone IP irá assimilar o endereço de IP automaticamente, clique no botão “Seguinte” para acessar “Configurações de Contas”.
2. Caso escolha a opção “IP Estático” será necessário setar as configurações de IP manualmente, no aparelho. Para validar as configurações, clique em “Seg.”



3. Caso escolha a opção PPPoE, preencha os campos de “Usuário” e “Senha” do PPPoE e clique no botão “Seg.” para validar a configuração.



Depois de escolher entre DHCP, IP Estático ou PPPoE é possível alternar entre as configurações clicando em “Rede” > “Básico” basta escolher a opção e clicar em “Confirmar” conforme imagem abaixo:



2.2 Configuração de Conta

Configurações realizadas na “Conta 1”

Preencha os principais campos para obter registro da conta como, por exemplo:

“Nome de usuário”, “Senha” e “Servidor SIP”

Após setar as configurações, clique em “Confirmar” para obter a validação.

